

[illegible]

FABRICANTE	AERF		
MODELO			
MARS			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz	1- Delante del receptor, pulsar el boton semilla de la parte posterior o bien los botones 1 y 3 a la vez durnate 1,5 seg, se oira un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durnate 1,5 seg, se oira otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrara la programacion con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	JMA		
MODELO			
SATURN			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz	1- Delante del receptor, pulsar los botones 3 y 4 ó bien 1 y 4 a la vez durante 1,5 seg, se oira un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg se oira otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrara la programacion con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	AERF		
MODELO	JMA		
TT			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz	1- Delante del receptor, pulsar el botón trasero del emisor original en el receptor se oira un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg se oira otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrara la programacion con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	AERF		
MODELO	JMA		
UNITECH			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz	1- Delante del receptor, pulsar los botones 1 y 3 a la vez durante 1,5 seg, se oira un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg se oira otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrara la programacion con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	AERF		
MODELO	JMA		
COMPACT			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz	1- Delante del receptor, pulsar el botón trasero del emisor original en el receptor se oira un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg se oira otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrara la programacion con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	AERF		
MODELO			
NOVO			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz	1- Delante del receptor, pulsar el boton semilla de la parte posterior o bien los 3 botones a la vez durnate 1,5 seg, se oira un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durnate 1,5 seg, se oira otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrara la programacion con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
MANDO COPIA	RMC166HS		

ALLMATIC		
MANDO		DAR DE ALTA VIA RADIO
FABRICANTE	ALLMATIC	1- A traves del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta
MODELO		
B_RO_STAR		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	433.92 MHz	
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
FABRICANTE	ALLMATIC	
MODELO		
BROWN		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	433.92 MHz	
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
FABRICANTE	ALLMATIC	
MODELO		
BRO.OVER		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	433.92 MHz	
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
FABRICANTE	ALLMATIC	
MODELO		
TECH3		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	433.92 MHz	
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
FABRICANTE	ALLMATIC	
MODELO		
PASS		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	433.92 MHz	
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.

APRIMATIC

FABRICANTE	APRIMATIC		1- Apretar todos los botones del mando original hasta que el receptor emita un pitido continuo. 2- Apretar todos los botones del nuevo mando REMOCON, la señal acústica debe interrumpirse 1.5 seg. 3- Apretar cualquier botón del mando REMOCON, la señal se interrumpe, luego repetir. 4- 30 seg. después se termina el tiempo de programación.	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. durante 2 segundos. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante 1 segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 20 segundos.
MODELO				
TR				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

FABRICANTE	APRIMATIC		1- Delante del receptor pulsar todos los botones del mando original durante 5 seg hasta que el receptor emita un pitido continuo. 2- Pulsar y soltar el 1 boton del nuevo mando REMOCON, y esperar 10 seg sin tocar nada 3- Pasados los 10 seg, volvemos a pulsar el mando Remocon y comprobamos que funciona correctamente	1- Abrir el receptor y pulsar durante 1 seg el boton PRG. El led del receptor se enciende de forma fija 2- Pulsar y soltar en 1 boton del mando Remocon, el led del receptor parpadeara de forma mas rapida 3- Esperar 10 seg sin tocar nada, hasta que el led del receptor se apague 4- Volver a pulsar el nuevo mando y comprobar que funcione correctamente
MODELO				
TX-M				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

FABRICANTE	APRIMATIC		1- Delante del receptor pulsar todos los botones del mando original durante 5 seg hasta que el receptor emita un pitido continuo. 2- Pulsar y soltar el 1 boton del nuevo mando REMOCON, y esperar 10 seg sin tocar nada 3- Pasados los 10 seg, volvemos a pulsar el mando Remocon y comprobamos que funciona correctamente	1- Abrir el receptor y pulsar durante 1 seg el boton PRG. El led del receptor se enciende de forma fija 2- Pulsar y soltar en 1 boton del mando Remocon, el led del receptor parpadeara de forma mas rapida 3- Esperar 10 seg sin tocar nada, hasta que el led del receptor se apague 4- Volver a pulsar el nuevo mando y comprobar que funcione correctamente
MODELO				
TX-P				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

ATA

FABRICANTE	ATA		
MODELO			
SECURACODE		1-Pulsar el boton semilla del mando original durante 2 seg 2-Pulsar el 1 boton del mando REMOCON durante 2 seg y soltar 3-Esperar 2 seg y volver a pulsar el mismo boton del mando REMOCON durante 2 seg 4-Despues de 10 seg pulsar el mando REMOCON y comprobar funcionamiento.	1- Abrir el receptor, PULSAR Y NO SOLTAR el boton azul"door code" en el motor o "sw1, sw2" en el receptor 2- Pulse durante 2 seg el 1 boton del mando REMOCON 3- Esperar 2 seg y volver a pulsar el mismo boton 2 seg 4- SOLTAR el boton azul "door code" o "sw1, sw2" 5- Pulsar en nuevo mando y comprobar funcionamiento
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		



AUPRO

FABRICANTE	AUPRO	No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento
MODELO			
AUP4			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

AVIDSEN

FABRICANTE	AVIDSEN	No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el botón RF hasta que el led rojo LD1 se apague (mas o menos 2 seg.) 2- Con el led rojo apagado, pulsar el boton del mando REMOCON, el led rojo LD1 parpadea 3 veces 3- La programacion a terminado
MODELO			
104700			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	AVIDSEN	No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el botón RF hasta que el led rojo LD1 se apague (mas o menos 2 seg.) 2- Con el led rojo apagado, pulsar el boton del mando REMOCON, el led rojo LD1 parpadea 3 veces 3- La programacion a terminado
MODELO			
104350			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	BENINCA	2- Introduzca un clip o un objeto fino en el agujerito que se encuentra en el dorso del mando a distancia ya programado, o pulse el botón escondido que hay junto a la pila que se encuentra en el interior del mando a distancia. 3- El LED del mando a distancia se iluminará un segundo y luego se apagará. El receptor pasará entonces al modo «registro»; tiene 10 segundos para pulsar una vez cualquiera de los botones del mando a REMOCOON. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia. 4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción).	1- Abra la carcasa del receptor. 2- Pulse una vez sobre la tecla P1 que se encuentra en la tarjeta del receptor: el LED rojo se iluminará, lo que significa que pasará al modo «registro». 3- En los 10 segundos siguientes, pulse uno de los botones del nuevo mando a distancia durante al menos 2 segundos. El receptor pasará al modo «registro». Tiene usted 10 segundos para pulsar una vez cualquier botón del nuevo mando a distancia. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia. 4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción). ATENCIÓN: ¡Si mantiene apretado el botón P1 durante demasiado tiempo se borrarán todos los mandos a distancia de su instalación!
MODELO			
TOGO			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	BENINCA
MODELO	
CUPIDO	
SISTEMA	EVOLUTIVO
FRECUENCIA	433.92 MHz
MANDO COPIA	RMC166HS

1- Coja un mando a distancia ya programado.

2- Introduzca un clip o un objeto fino en el agujerito que se encuentra en el dorso del mando a distancia ya programado, o pulse el botón escondido que hay junto a la pila que se encuentra en el interior del mando a distancia.

3- El LED del mando a distancia se iluminará un segundo y luego se apagará. El receptor pasará entonces al modo «registro»; tiene 10 segundos para pulsar una vez cualquiera de los botones del mando a REMOCÓN. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia.

4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción).

1- Abra la carcasa del receptor.

2- Pulse una vez sobre la tecla P1 que se encuentra en la tarjeta del receptor: el LED rojo se iluminará, lo que significa que pasará al modo «registro».

3- En los 10 segundos siguientes, pulse uno de los botones del nuevo mando a distancia durante al menos 2 segundos. El receptor pasará al modo «registro». Tiene usted 10 segundos para pulsar una vez cualquier botón del nuevo mando a distancia. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia.

4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción). **ATENCIÓN:** ¡Si mantiene apretado el botón P1 durante demasiado tiempo se borrarán todos los mandos a distancia de su instalación!

FABRICANTE	BENINCA	1- Coja un mando a distancia ya programado. 2- Introduzca un clip o un objeto fino en el agujerito que se encuentra en el dorso del mando a distancia ya programado, o pulse el botón escondido que hay junto a la pila que se encuentra en el interior del mando a distancia. 3- El LED del mando a distancia se iluminará un segundo y luego se apagará. El receptor pasará entonces al modo «registro»; tiene 10 segundos para pulsar una vez cualquiera de los botones del mando a REMOCOON. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia. 4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción).
MODELO		
TWVS		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	433,92 MHz	
MANDO COPIA	RMC166HS	

1- Abra la carcasa del receptor.

2- Pulse una vez sobre la tecla P1 que se encuentra en la tarjeta del receptor: el LED rojo se iluminará, lo que significa que pasará al modo «registro».

3- En los 10 segundos siguientes, pulse uno de los botones del nuevo mando a distancia durante al menos 2 segundos. El receptor pasará al modo «registro». Tiene usted 10 segundos para pulsar una vez cualquier botón del nuevo mando a distancia. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia.

4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción).

ATENCIÓN: ¡Si mantiene apretado el botón P1 durante demasiado tiempo se borrarán todos los mandos a distancia de su instalación!

FABRICANTE	BENINCA	1- Coja un mando a distancia ya programado.	1- Abra la carcasa del receptor.
MODELO		2- Introduzca un clip o un objeto fino en el agujerito que se encuentra en el dorso del mando a distancia ya programado, o pulse el botón escondido que hay junto a la pila que se encuentra en el interior del mando a distancia.	2- Pulse una vez sobre la tecla P1 que se encuentra en la tarjeta del receptor: el LED rojo se iluminará, lo que significa que pasará al modo «registro».
LOTWMR		3- El LED del mando a distancia se iluminará un segundo y luego se apagará. El receptor pasará entonces al modo «registro»; tiene 10 segundos para pulsar una vez cualquiera de los botones del mando a REMOCOIN. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia.	3- En los 10 segundos siguientes, pulse uno de los botones del nuevo mando a distancia durante al menos 2 segundos. El receptor pasará al modo «registro». Tiene usted 10 segundos para pulsar una vez cualquier botón del nuevo mando a distancia. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia.
SISTEMA	EVOLUTIVO	4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción).	4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción). ATENCIÓN: ¡Si mantiene apretado el botón P1 durante demasiado tiempo se borrarán todos los mandos a distancia de su instalación!
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	BENINCA	1- Coja un mando a distancia ya programado.	1- Abra la carcasa del receptor.
MODELO		2- Introduzca un clip o un objeto fino en el agujerito que se encuentra en el dorso del mando a distancia ya programado, o pulse el botón escondido que hay junto a la pila que se encuentra en el interior del mando a distancia.	2- Pulse una vez sobre la tecla P1 que se encuentra en la tarjeta del receptor: el LED rojo se iluminará, lo que significa que pasará al modo «registro».
IO		3- El LED del mando a distancia se iluminará un segundo y luego se apagará. El receptor pasará entonces al modo «registro»; tiene 10 segundos para pulsar una vez cualquiera de los botones del mando a REMOCOIN. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia.	3- En los 10 segundos siguientes, pulse uno de los botones del nuevo mando a distancia durante al menos 2 segundos. El receptor pasará al modo «registro». Tiene usted 10 segundos para pulsar una vez cualquier botón del nuevo mando a distancia. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia.
SISTEMA	EVOLUTIVO	4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción).	4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción). ATENCIÓN: ¡Si mantiene apretado el botón P1 durante demasiado tiempo se borrarán todos los mandos a distancia de su instalación!
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	BENINCA		1- Coja un mando a distancia ya programado. 2- Introduzca un clip o un objeto fino en el agujerito que se encuentra en el dorso del mando a distancia ya programado, o pulse el botón escondido que hay junto a la pila que se encuentra en el interior del mando a distancia. 3- El LED del mando a distancia se iluminará un segundo y luego se apagará. El receptor pasará entonces al modo «registro»; tiene 10 segundos para pulsar una vez cualquiera de los botones del mando a REMOCOIN. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia. 4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción).	1- Abra la carcasa del receptor. 2- Pulse una vez sobre la tecla P1 que se encuentra en la tarjeta del receptor: el LED rojo se iluminará, lo que significa que pasará al modo «registro». 3- En los 10 segundos siguientes, pulse uno de los botones del nuevo mando a distancia durante al menos 2 segundos. El receptor pasará al modo «registro». Tiene usted 10 segundos para pulsar una vez cualquier botón del nuevo mando a distancia. Si tuviera que registrar varios mandos a distancia, realice la misma operación con los demás mandos a distancia. 4- 10 segundos después de la última transmisión, el receptor pasará al modo normal (recepción). ATENCIÓN: ¡Si mantiene apretado el botón P1 durante demasiado tiempo se borrarán todos los mandos a distancia de su instalación!
MODELO				
APPLE				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

BFT

FABRICANTE MODELO	BFT		
TCR		A través de un emisor original que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar y soltar el botón trasero del mando BFT original (con la ayuda de un objeto punzante). A continuación, presionar el botón normal de dicho mando. 2- Pulsar (2,3 y 4 a la vez) del mando REMOCON. Posteriormente, presionar el botón que queremos dar de alta. 3- Esperar 15 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Abra el receptor y pulse una vez el botón SW1: el LED del receptor parpadeará. 2- Pulse el botón semilla (2,3 y 4 a la vez) que se encuentra en la parte trasera de su mando a distancia hasta que el LED del receptor permanezca iluminado de forma continua. 3- Pulse el primer botón de su nuevo mando a distancia hasta que el LED vuelva a parpadear. 4- Espere a que el LED se apague. El primer botón ha quedado registrado y funciona correctamente. 5- Grabe el segundo botón pulsando el botón SW2 de su receptor, luego el mismo botón escondido y, después, el segundo botón de su mando a distancia.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
MITTO-M		A través de un emisor original que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar y soltar el botón trasero del mando BFT original (con la ayuda de un objeto punzante). Si el mando original no tiene botón trasero, mantener pulsado los botones 1 y 2 a la vez durante 5 segs., a continuación, presionar el botón normal de dicho mando. 2- Pulsar (2,3 y 4 a la vez) del mando REMOCON. Posteriormente, presionar el botón que queremos dar de alta. 3- Esperar 15 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Abra el receptor y pulse una vez el botón SW1: el LED del receptor parpadeará. 2- Pulse el botón semilla (2,3 y 4 a la vez) que se encuentra en la parte trasera de su mando a distancia hasta que el LED del receptor permanezca iluminado de forma continua. 3- Pulse el primer botón de su nuevo mando a distancia hasta que el LED vuelva a parpadear. 4- Espere a que el LED se apague. El primer botón ha quedado registrado y funciona correctamente. 5- Grabe el segundo botón pulsando el botón SW2 de su receptor, luego el mismo botón escondido y, después, el segundo botón de su mando a distancia.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
MITTO2-A		A través de un emisor original que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar y soltar el botón trasero del mando BFT original (con la ayuda de un objeto punzante). Si el mando original no tiene botón trasero, mantener pulsado los botones 1 y 2 a la vez durante 5 segs., a continuación, presionar el botón normal de dicho mando. 2- Pulsar (2,3 y 4 a la vez) del mando REMOCON. Posteriormente, presionar el botón que queremos dar de alta. 3- Esperar 15 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Abra el receptor y pulse una vez el botón SW1: el LED del receptor parpadeará. 2- Pulse el botón semilla (2,3 y 4 a la vez) que se encuentra en la parte trasera de su mando a distancia hasta que el LED del receptor permanezca iluminado de forma continua. 3- Pulse el primer botón de su nuevo mando a distancia hasta que el LED vuelva a parpadear. 4- Espere a que el LED se apague. El primer botón ha quedado registrado y funciona correctamente. 5- Grabe el segundo botón pulsando el botón SW2 de su receptor, luego el mismo botón escondido y, después, el segundo botón de su mando a distancia.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
RB		A través de un emisor original que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar y soltar el botón trasero del mando BFT original (con la ayuda de un objeto punzante). Si el mando original no tiene botón trasero, mantener pulsado los botones 1 y 2 a la vez durante 5 segs., a continuación, presionar el botón normal de dicho mando. 2- Pulsar (2,3 y 4 a la vez) del mando REMOCON. Posteriormente, presionar el botón que queremos dar de alta. 3- Esperar 15 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Abra el receptor y pulse una vez el botón SW1: el LED del receptor parpadeará. 2- Pulse el botón semilla (2,3 y 4 a la vez) que se encuentra en la parte trasera de su mando a distancia hasta que el LED del receptor permanezca iluminado de forma continua. 3- Pulse el primer botón de su nuevo mando a distancia hasta que el LED vuelva a parpadear. 4- Espere a que el LED se apague. El primer botón ha quedado registrado y funciona correctamente. 5- Grabe el segundo botón pulsando el botón SW2 de su receptor, luego el mismo botón escondido y, después, el segundo botón de su mando a distancia.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		



CASALI

FABRICANTE	CASALI	La copia REMOCON de este mando no es necesario darla de alta, ya funciona directamente No se puede activar un nuevo mando en la instalación ya que se modificaría el sistema. Las copias se hacen desde un mando maestro y ya funcionan directamente
MODELO		
JA332-AMIGO		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	868.00 MHz	
MANDO COPIA	RMC196HS868	

CELINSA

FABRICANTE	CELINSA		1- Pulsar botón semilla del mando original (con la ayuda de un objeto punzante o pulsando el botón escondido que hay junto a la pila). Se emite un "beep" corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Avisa con 2 "beeps" cortos. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Con un destornillador debemos seleccionar el nº 5 en la ruleta numérica. 2- Pulsamos la tecla OK, se emite un "beep" corto y el LED se ilumina. 3- Pulsamos el botón del mando REMOCON, emite 2 "beeps" cortos. Y el LED se apaga. 4- Esperar 30 seg. para salir de programación.
MODELO				
MOVECODE				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

FABRICANTE	CELINSA		1- Pulsar botón semilla del mando original (con la ayuda de un objeto punzante o pulsando el botón escondido que hay junto a la pila). Se emite un "beep" corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Avisa con 2 "beeps" cortos. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Con un destornillador debemos seleccionar el nº 5 en la ruleta numérica. 2- Pulsamos la tecla OK, se emite un "beep" corto y el LED se ilumina. 3- Pulsamos el botón del mando REMOCON, emite 2 "beeps" cortos. Y el LED se apaga. 4- Esperar 30 seg. para salir de programación.
MODELO				
X2				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

FABRICANTE	CELINSA		1- Pulsar botón semilla del mando original (con la ayuda de un objeto punzante o pulsando el botón escondido que hay junto a la pila). Se emite un "beep" corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Avisa con 2 "beeps" cortos. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Con un destornillador debemos seleccionar el nº 5 en la ruleta numérica. 2- Pulsamos la tecla OK, se emite un "beep" corto y el LED se ilumina. 3- Pulsamos el botón del mando REMOCON, emite 2 "beeps" cortos. Y el LED se apaga. 4- Esperar 30 seg. para salir de programación.
MODELO				
Z2				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

CLEMSA

FABRICANTE		CLEMSA		
MODELO				
MUNTAN-T			A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón interior del mando Mutancode original, situado debajo de la tapa para la pila. El receptor realizará 2 pitidos cortos. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 3 pitidos cortos.	1- Pulsar el botón program del receptor, realizará 2 pitidos cortos. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 3 pitidos cortos.
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433,92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			
FABRICANTE		CLEMSA		
MODELO				
MUNTAN-T MINI			A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón interior del mando Mutancode original, situado debajo de la tapa para la pila. El receptor realizará 2 pitidos cortos. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 3 pitidos cortos.	1- Pulsar el botón program del receptor, realizará 2 pitidos cortos. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 3 pitidos cortos.
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433,92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			
FABRICANTE		CLEMSA		
MODELO				
MUNTAN-T8			A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón interior del mando Mutancode original, situado debajo de la tapa para la pila. El receptor realizará 2 pitidos cortos. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 3 pitidos cortos.	1- Pulsar el botón program del receptor, realizará 2 pitidos cortos. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 3 pitidos cortos.
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	868,00 MHz			
MANDO COPIA	RMC196HS868			

CRAWFORD

FABRICANTE	CRAWFORD		
MODELO			
433-3			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento

FABRICANTE	CRAWFORD		
MODELO			
433-KM			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento

CYACSA

FABRICANTE	CYACSA		
MODELO			
GO			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868,00 MHz	1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
MANDO COPIA	RMC196HS868		
FABRICANTE	CYACSA		
MODELO			
GO MINI			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868,00 MHz	1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
MANDO COPIA	RMC196HS868		
FABRICANTE	CYACSA		
MODELO			
NEO CYACSA			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz	A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE	CYACSA		
MODELO			
TWIN CYACSA			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz	A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MANDO COPIA	RMC166HS		

[illegible]

DEA

FABRICANTE	DEA		
MODELO			
MIO-TR		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón especial del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) o bien los 2 botones a la vez durante 1,5 seg 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE	DEA		
MODELO			
GENIE-R		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón especial del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) o bien los 2 botones a la vez durante 1,5 seg 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE	DEA		
MODELO			
GOLD		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón especial del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) o bien los 2 botones a la vez durante 1,5 seg 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE	DEA		
MODELO			
PUNTO		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón especial del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) o bien los 2 botones a la vez durante 1,5 seg 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE	DEA		
MODELO			
GENIE-L		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón especial del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) o bien los 2 botones a la vez durante 1,5 seg 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

DELMA

FABRICANTE	DELMA	1- Pulsar botón semilla del mando original (con la ayuda de un objeto punzante o pulsando el botón escondido que hay junto a la pila). Se emite un "beep" corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Avisa con 2 "beeps" cortos. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación. 1- En la placa de circuito receptor, presione el botón de programación durante 1,5 seg (ENR, MEMO, PROG, REC ... según el modelo) 2- La luz LED del receptor se ilumina o parpadea. 3- Presione el botón del mando REMOCON durante 1 segundo. 4- El LED del receptor se apaga de inmediato o en los siguientes 10 segundos, según el modelo. 4. Su nuevo mando a distancia está programado.
MODELO		
STYLE		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	433.92 MHz	
MANDO COPIA	RMC166HS	

DÍTEC

FABRICANTE		DÍTEC		1-Delante del receptor, pulsa el boton semilla (introduciendo un alfiler en el agujero central) del mando original, durante 5 seg. El led parpadeara de forma rapida 2- Pulsar y soltar el 1 boton del mando REMOCON y esperar 10 seg sin tocar nada 3- Pasados los 10 seg pulsamos volvemos a pulsar el nuevo mando y comprobamos que funciona correctamente	1-Abrir el receptor y pulsar 1 seg el boton PRG. El led del receptor se encendera de forma fija. 2- Pulsar y soltar el 1 boton del mando REMOCON , el led del receptor parpadeara de forma rapida 3- Esperar 10 seg sin tocar nada, hasta que el led del receptor se apague 4-Volver a pulsar el nuevo mando y comprobar que funcione correctamente
MODELO					
GOL4					
SISTEMA		EVOLUTIVO			
FRECUENCIA		433.92 MHz		1-Delante del receptor, pulsar el boton semilla (introduciendo un alfiler en el agujero central) del mando original, durante 5 seg. El led parpadeara de forma rapida 2- Pulsar y soltar el 1 boton del mando REMOCON y esperar 10 seg sin tocar nada 3- Pasados los 10 seg pulsamos volvemos a pulsar el nuevo mando y comprobamos que funciona correctamente	1-Abrir el receptor y pulsar 1 seg el boton PRG. El led del receptor se encendera de forma fija. 2- Pulsar y soltar el 1 boton del mando REMOCON , el led del receptor parpadeara de forma rapida 3- Esperar 10 seg sin tocar nada, hasta que el led del receptor se apague 4-Volver a pulsar el nuevo mando y comprobar que funcione correctamente
MANDO COPIA		RMC166HS			
BIXLP2					
SISTEMA		EVOLUTIVO			
FRECUENCIA		433.92 MHz		1-Delante del receptor, pulsar el boton semilla (introduciendo un alfiler en el agujero central) del mando original, durante 5 seg. El led parpadeara de forma rapida 2- Pulsar y soltar el 1 boton del mando REMOCON y esperar 10 seg sin tocar nada 3- Pasados los 10 seg pulsamos volvemos a pulsar el nuevo mando y comprobamos que funciona correctamente	1-Abrir el receptor y pulsar 1 seg el boton PRG. El led del receptor se encendera de forma fija. 2- Pulsar y soltar el 1 boton del mando REMOCON , el led del receptor parpadeara de forma rapida 3- Esperar 10 seg sin tocar nada, hasta que el led del receptor se apague 4-Volver a pulsar el nuevo mando y comprobar que funcione correctamente
MANDO COPIA		RMC166HS			
BIXLG4					
SISTEMA		EVOLUTIVO			
FRECUENCIA		433.92 MHz			
MANDO COPIA		RMC166HS			

DMIL

FABRICANTE	DMIL		
MODELO			
NEO DMIL		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	DMIL		
MODELO			
TWIM DMIL		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	DMIL		
MODELO			
GO		1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868.00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

DOORMATIC

FABRICANTE	DOORMATIC		
MODELO			
MILENY			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Sacar la carcasa de plastico y pulsar el botón que se encuentra encima de la pila. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta 3- El receptor emitira 2 pitidos seguidos para cerrar memoria	1- Pulsar el boton progra en el receptor 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta 3- El receptor emitira 2 pitidos seguidos para cerrar memoria

FABRICANTE	DOORMATIC		
MODELO			
EVO2			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Desplazar la tapa superior del mando original hacia arriba y pulsar el botón que se encuentra encima de la pila. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta 3- El receptor emitira 2 pitidos seguidos para cerrar memoria	1- Pulsar el boton progra en el receptor 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta 3- El receptor emitira 2 pitidos seguidos para cerrar memoria

EUROPE AUT

FABRICANTE		EUROPE AUT	
MODELO			
PASS		1- A traves del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE		EUROPE AUT	
MODELO			
MINI PASS		1- A traves del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE		EUROPE AUT	
MODELO			
B_RO_STAR		1- A traves del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

ECA

FABRICANTE	ECA	No se pueden activar via radio. 1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
MODELO		
ECA		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	433.92 MHz	
MANDO COPIA	RMC166HS	

ELEMAT

FABRICANTE	ELEMAT		
MODELO			
NEO ELEMAT		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
TWIN ELEMAT		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
GO MINI ELEMAT		1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868.00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		
GO ELEMAT		1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868.00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

EMFA

FABRICANTE	EMFA		
MODELO			
NEO EMFA		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	EMFA		
MODELO			
TWIN EMFA		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	EMFA		
MODELO			
MAP 433		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	EMFA		
MODELO			
MAP 868		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

FABRICANTE	EMFA		
MODELO			
MAP 433		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	EMFA		
MODELO			
GO		1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868,00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

FABRICANTE	EMFA		
MODELO			
GO MINI EMFA		1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868,00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

ERREKA

FABRICANTE	ERREKA		
MODELO			
ROLLER		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón interior del mando Roller Erreka original, situado debajo de la tapa para la pila. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Pulsar el botón program del receptor o subir el bisuit. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación. Volver a bajar el bisuit
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	ERREKA		
MODELO			
SUN 868		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón interior del mando Roller Erreka original, situado debajo de la tapa para la pila. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Pulsar el botón program del receptor o subir el bisuit. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación. Volver a bajar el bisuit
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868.00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

FABRICANTE	ERREKA		
MODELO			
SOL 433		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Hacemos un puente entre la clavija lateral 1 y 5. del mando SOL. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Pulsar el botón program del receptor o subir el bisuit. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación. Volver a bajar el bisuit
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	ERREKA		
MODELO			
SOL 868		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Hacemos un puente entre la clavija lateral 1 y 5. del mando SOL. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Pulsar el botón program del receptor o subir el bisuit. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación. Volver a bajar el bisuit
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868.00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

FAAC

FABRICANTE	FAAC		
MODELO			
DL868SLH			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868,00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente

FABRICANTE	FAAC		
MODELO			
T868SLH			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868,00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente

FABRICANTE	FAAC		
MODELO			
XT-868SLH			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente

FABRICANTE	FAAC		
MODELO			
TMSLH			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente

FABRICANTE	FAAC		
MODELO			
XT-433SLH			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente

FABRICANTE	FAAC		
MODELO			
T-433SLH			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente

FADINI

FABRICANTE	FADINI		
MODELO			
JUBI		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón interior del mando original, situado dentro de la tapa. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Pulsar el botón program del receptor . El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	FADINI		
MODELO			
JUBI SMALL		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón interior del mando original, situado dentro de la tapa. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Pulsar el botón program del receptor . El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	FADINI		
MODELO			
JUBI SMALL		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón interior del mando original, situado dentro de la tapa. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Pulsar el botón program del receptor . El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	FADINI		
MODELO			
BIRIO		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón interior del mando original, situado dentro de la tapa. El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.	1- Pulsar el botón program del receptor . El receptor realizará 1 pitido. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirán 2 pitidos en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868.00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

FORSA

FABRICANTE	FORSA
MODELO	
NEO FORSA	
SISTEMA	EVOLUTIVO
FRECUENCIA	433.92 MHz
MANDO COPIA	RMC166HS

A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor:
1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto.
2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor.
3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.

1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) **Ojo:** puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados.
2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.

FABRICANTE	FORSA
MODELO	
TWIN FORSA	
SISTEMA	EVOLUTIVO
FRECUENCIA	433.92 MHz
MANDO COPIA	RMC166HS

A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor:
1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto.
2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor.
3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.

1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) **Ojo:** puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados.
2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.

FABRICANTE	FORSA
MODELO	
GO MINI FORSA	
SISTEMA	EVOLUTIVO
FRECUENCIA	868,00 MHz
MANDO COPIA	RMC196HS868

1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido
2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido
3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos

1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido
2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido
3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos

FABRICANTE	FORSA
MODELO	
GO	
SISTEMA	EVOLUTIVO
FRECUENCIA	868,00 MHz
MANDO COPIA	RMC196HS868

1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido
2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido
3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos

1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido
2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido
3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos

GENIUS GENIUS

FABRICANTE	GENIUS		
MODELO			
JA332			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente

FABRICANTE	GENIUS		
MODELO			
AMIGOLD			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente	estos mandos no se dan de alta, funcionan directamente

GIBIDI

FABRICANTE	GIBIDI		
MODELO			
AU1600			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Delante del receptor pulsar los 2 botones a la vez del mando original durante 5 seg, el led del receptor se enciende 2- Pulsar el boton del mando REMOCON y soltar 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. Nótese: En algunos receptores, basta con pulsar una vez el botón de registro y soltarlo. En otros, conviene mantenerlo pulsado. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
FABRICANTE	GIBIDI		
MODELO			
AU1610			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Delante del receptor pulsar los 2 botones a la vez del mando original durante 5 seg, el led del receptor se enciende 2- Pulsar el boton del mando REMOCON y soltar 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. Nótese: En algunos receptores, basta con pulsar una vez el botón de registro y soltarlo. En otros, conviene mantenerlo pulsado. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
FABRICANTE	GIBIDI		
MODELO			
DOMINO			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Delante del receptor pulsar los 2 botones a la vez del mando original durante 5 seg, el led del receptor se enciende 2- Pulsar el boton del mando REMOCON y soltar 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria	1- Abra la carcasa del receptor de radio (situado al final del cable de la antena). 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: ENR, MEMO, PROG, REC, etc. Nótese: En algunos receptores, basta con pulsar una vez el botón de registro y soltarlo. En otros, conviene mantenerlo pulsado. 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un LED. 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia. 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.

HY-DOM

FABRICANTE	HY-DOM		
MODELO			
HD3		1-Pulsar el boton semilla del mando original durante 2 seg 2-Pulsar 2l 1 boton del mando REMOCON durante 2 seg y soltar 3-Esperar 2 seg y volver a pulsar el mismo boton del mando REMOCON durante 2 seg 4-Despues de 10 seg pulsar el mando REMOCON y comprobar funcionamiento.	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	HY-DOM		
MODELO			
TERRA		1- Delante del receptor, pulsar el boton semilla de la parte posterior o bien los 3 botones a la vez durnate 1,5 seg, se oira un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durnate 1,5 seg, se oira otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrara la programacion con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	HY-DOM		
MODELO			
TT1		1- Delante del receptor, pulsar el boton semilla de la parte posterior o bien los 3 botones a la vez durnate 1,5 seg, se oira un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durnate 1,5 seg, se oira otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrara la programacion con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	HY-DOM		
MODELO			
NEO HY-DOM		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	HY-DOM		
MODELO			
ST2 COMPAC HY-DOM		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

JCM

FABRICANTE	JCM		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MODELO				
NEO JCM				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			
FABRICANTE	JCM		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MODELO				
TWIN JCM				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			
FABRICANTE	JCM			1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
MODELO				
GO				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	868.00 MHz			
MANDO COPIA	RMC196HS868			
FABRICANTE	JCM			1- Pulsar el boton program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
MODELO				
GO JCM				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	868.00 MHz			
MANDO COPIA	RMC196HS868			

JMA

FABRICANTE	JMA		
MODELO			
ROLL 433		Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)	
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	JMA		
MODELO			
V5 433		Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)	Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	JMA		
MODELO			
ROLL 868		Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)	
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868 MHZ		Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)
MANDO COPIA	RMC196HS868		

FABRICANTE	JMA		
MODELO			
V7 868		Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)	Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868 MHZ		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

FABRICANTE	JMA		
MODELO			
GP 868		Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)	Mando copia, proceder según la programación que tenga (BFT,CLEMSA,ERREKA,etc...)
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868 MHZ		
MANDO COPIA	RMC196HS868		



KING GATES

FABRICANTE	KING GATES	No puede activarse via radio. 1-Abrir el receptor y pulsar 1 seg el boton PRG. El led del receptor se encendera de forma fija. 2- Pulsar y soltar el 1 boton del mando REMOCON , el led del receptor parpadeara de forma rapida 3- Esperar 10 seg sin tocar nada, hasta que el led del receptor se apague 4-Volver a pulsar el nuevo mando y comprobar que funcione correctamente
MODELO		
SISTEMA	EVOLUTIVO	
FRECUENCIA	433.92 MHz	
MANDO COPIA	RMC166HS	



LIGUR

FABRICANTE	LIGUR		
MODELO			
			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	No pueden activarse via radio	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento

MHOUSE

FABRICANTE	MHOUSE		
MODELO			
MT4-MOOVO			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Delante del receptor, mantener pulsado el botón del emisor REMOCON que queremos dar de alta durante 10 seg segundos como mínimo. 2- Pulsar 3 veces el botón del mando original que ya funciona en la instalación (cada pulsación deber durar al menos 1 segundo) 3- Pulsar de nuevo una vez el botón del emisor REMOCON.	1- Pulsar el boton del receptor durante 3 seg , cuando la luz se encienda soltar el boton 2- Pulsar el mando REMOCON y esperar 20 seg
FABRICANTE	MHOUSE		
MODELO			
TX			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	1- Delante del receptor, mantener pulsado el botón del emisor REMOCON que queremos dar de alta durante 10 seg segundos como mínimo. 2- Pulsar 3 veces el botón del mando original que ya funciona en la instalación (cada pulsación deber durar al menos 1 segundo) 3- Pulsar de nuevo una vez el botón del emisor REMOCON.	1- Pulsar el boton del receptor durante 3 seg , cuando la luz se encienda soltar el boton 2- Pulsar el mando REMOCON y esperar 20 seg

NICE

FABRICANTE	NICE		
MODELO			
SMILO		1- Delante del receptor, mantener pulsado el botón del emisor REMOCON que queremos dar de alta durante 5 segundos como mínimo. 2- Pulsar 3 veces el botón del mando original que ya funciona en la instalación (cada pulsación deber durar al menos 1 segundo) 3- Pulsar de nuevo una vez el botón del emisor REMOCON.	□ 1- Oprima y tenga apretado el botón en el receptor durante 3 segundos como mínimo 2- Cuando el led se enciende, suelte el botón 3- Antes de transcurridos 10 seg. oprima durante 2 segundos como mínimo el 1er botón del mando REMOCON que ha de memorizar Nota: si la memorización se realizó correctamente, el Led en el receptor parpadeará 3 veces.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	NICE		
MODELO			
ON		1- Delante del receptor, mantener pulsado el botón del emisor REMOCON que queremos dar de alta durante 5 segundos como mínimo. 2- Pulsar 3 veces el botón del mando original que ya funciona en la instalación (cada pulsación deber durar al menos 1 segundo) 3- Pulsar de nuevo una vez el botón del emisor REMOCON.	□ 1- Oprima y tenga apretado el botón en el receptor durante 3 segundos como mínimo 2- Cuando el led se enciende, suelte el botón 3- Antes de transcurridos 10 seg. oprima durante 2 segundos como mínimo el 1er botón del mando REMOCON que ha de memorizar Nota: si la memorización se realizó correctamente, el Led en el receptor parpadeará 3 veces.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	NICE		
MODELO			
FLOR-S		1- Delante del receptor, mantener pulsado el botón del emisor REMOCON que queremos dar de alta durante 5 segundos como mínimo. 2- Pulsar 3 veces el botón del mando original que ya funciona en la instalación (cada pulsación deber durar al menos 1 segundo) 3- Pulsar de nuevo una vez el botón del emisor REMOCON.	□ 1- Oprima y tenga apretado el botón en el receptor durante 3 segundos como mínimo 2- Cuando el led se enciende, suelte el botón 3- Antes de transcurridos 10 seg. oprima durante 2 segundos como mínimo el 1er botón del mando REMOCON que ha de memorizar Nota: si la memorización se realizó correctamente, el Led en el receptor parpadeará 3 veces.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	NICE		
MODELO			
VERY-R		1- Delante del receptor, mantener pulsado el botón del emisor REMOCON que queremos dar de alta durante 5 segundos como mínimo. 2- Pulsar 3 veces el botón del mando original que ya funciona en la instalación (cada pulsación deber durar al menos 1 segundo) 3- Pulsar de nuevo una vez el botón del emisor REMOCON.	□ 1- Oprima y tenga apretado el botón en el receptor durante 3 segundos como mínimo 2- Cuando el led se enciende, suelte el botón 3- Antes de transcurridos 10 seg. oprima durante 2 segundos como mínimo el 1er botón del mando REMOCON que ha de memorizar Nota: si la memorización se realizó correctamente, el Led en el receptor parpadeará 3 veces.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

NORMSTAHL

FABRICANTE		NORMSTAHL	
MODELO			
EA433			
SISTEMA		EVOLUTIVO	
FRECUENCIA		433.92 MHz	
MANDO COPIA		RMC166HS	
		No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento

FABRICANTE		NORMSTAHL	
MODELO			
433-3			
SISTEMA		EVOLUTIVO	
FRECUENCIA		433.92 MHz	
MANDO COPIA		RMC166HS	
		No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento

NORTON

FABRICANTE	NORTON		A través de un emisor original que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante). El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MODELO				
NEO				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			
FABRICANTE	NORTON		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos botón 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MODELO				
TXCD				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			
FABRICANTE	NORTON		1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el botón del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	1- Pulsar el botón program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el botón del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
MODELO				
GO MINI				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	868.00 MHz			
MANDO COPIA	RMC196HS868			
FABRICANTE	NORTON		1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el botón del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	1- Pulsar el botón program, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el botón del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos
MODELO				
GO NORTON				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	868.00 MHz			
MANDO COPIA	RMC196HS868			

NOVOFERM

FABRICANTE	NOVOFERM		
MODELO			
MNHS433			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz	No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento
MANDO COPIA	RMC166HS		

FABRICANTE	NOVOFERM		
MODELO			
NOVOTROM			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz	No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento
MANDO COPIA	RMC166HS		

PROGET

FABRICANTE	PROGET		
MODELO			
BUGGY			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor

1- Mantener presionado el boton MEMO (en el receptor), PRG (en la tarjeta). El led del receptor parpadea lentamente
 2- Sin soltar el boton del receptor, mantener pulsado el boton del mando Remocon, hasta que el led del receptor se quede encendido fijo
 3-Soltar ambos botones y el nuevo mando ya esta memorizado

FABRICANTE	PROGET		
MODELO			
EMY			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor

1- Mantener presionado el boton MEMO (en el receptor), PRG (en la tarjeta). El led del receptor parpadea lentamente
 2- Sin soltar el boton del receptor, mantener pulsado el boton del mando Remocon, hasta que el led del receptor se quede encendido fijo
 3-Soltar ambos botones y el nuevo mando ya esta memorizado

PUERTAS CUBELLS

FABRICANTE	PUERTAS CUBELLS		
MODELO			
NEO DCS		A través de un emisor original que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante). El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado)
Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados.

2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.

PUJOL MUNTALA

FABRICANTE	PUJOL MUNTALA		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MODELO				
OCEN				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			
FABRICANTE	PUJOL MUNTALA		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MODELO				
MARTE				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	868.30 MHz			
MANDO COPIA	RMC196HS868			
FABRICANTE	PUJOL MUNTALA		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MODELO				
MOON				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			
FABRICANTE	PUJOL MUNTALA		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MODELO				
VARIO PUJOL				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			
FABRICANTE	PUJOL MUNTALA		A través de un emisor ORIGINAL que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante) en algunos casos boton 2 y 4 a la vez. El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 30 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
MODELO				
NEO PUJOL				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			



ROLLTORE

FABRICANTE	ROLLTORE		
MODELO			
MPSTP2-E		1-Delante del receptor, pulsar el boton semilla (introduciendo un alfiler en el agujero central) del mando original, durante 5 seg. El led parpadeara de forma rapida 2- Pulsar y soltar el 1 boton del mando REMOCON y esperar 10 seg sin tocar nada 3- Pasados los 10 seg pulsamos volvemos a pulsar el nuevo mando y comprobamos que funciona correctamente	1-Abrir el receptor y pulsar 1 seg el boton PRG. El led del receptor se encendera de forma fija. 2- Pulsar y soltar el 1 boton del mando REMOCON , el led del receptor parpadeara de forma rapida 3- Esperar 10 seg sin tocar nada, hasta que el led del receptor se apague 4-Volver a pulsar el nuevo mando y comprobar que funcione correctamente
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

ROPER

FABRICANTE	ROPER		
MODELO			
NEO			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433,92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

A través de un emisor original que ya funciona en el receptor: 1- Pulsar el botón trasero del mando original (con la ayuda de un objeto punzante). El receptor realizará 1 pitido corto. 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos dar de alta. Se producirá 1 pitido corto en el receptor. 3- Esperar 10 segundos hasta que el receptor salga por sí mismo de la programación, indicándolo con 2 pitidos cortos.	
--	--

FABRICANTE	ROPER		
MODELO			
GO ROPER			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868,00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	
---	--

FABRICANTE	ROPER		
MODELO			
GO MINI ROPER			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	868,00 MHz		
MANDO COPIA	RMC196HS868		

1- Pulsar los 2 botones a la vez del mando original, el receptor emite un pitido 2- Pulsar el boton del mando REMOCON, se oye otro pitido 3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos	
---	--

1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestaña, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.	
--	--

1- Apretar el botón de la tarjeta MEMORANDUM, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado)
Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados.
2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestaña, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.

1- Pulsar el botón program, el receptor emite un pitido
2- Pulsar el botón del mando REMOCON, se oye otro pitido
3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos

1- Pulsar el botón program, el receptor emite un pitido
2- Pulsar el botón del mando REMOCON, se oye otro pitido
3- Esperar 20 seg a que cierre la memoria con 2 pitidos

SABUTOM

FABRICANTE MODELO	SABUTOM	 1- Delante del receptor, pulsar el boton semilla de la parte posterior o bien los 3 botones a la vez durante 1,5 seg, se oirá un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrará la programación con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrará la programación con 2 "bips"
PRESENT			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE MODELO	SABUTOM	 1- Delante del receptor, pulsar el boton semilla de la parte posterior o bien los 3 botones a la vez durante 1,5 seg, se oirá un "bip" 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg se cerrará la programación con 2 "bips"	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrará la programación con 2 "bips"
NOVO 3			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE MODELO	SABUTOM	 1- A través del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrará la programación con 2 "bips"
BRO			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE MODELO	SABUTOM	 1- A través del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrará la programación con 2 "bips"
COMPACT			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE MODELO	SABUTOM	 1- A través del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrará la programación con 2 "bips"
BRO.OVER			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE MODELO	SABUTOM	 1- A través del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abrir/cerrar la puerta	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrará la programación con 2 "bips"
BROWN			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

SEAV

FABRICANTE	SEAV		
MODELO			
HAPPY RS			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		1- Mantener presionado el boton MEMO (en el receptor), PRG (en la tarjeta). El led del receptor parpadea lentamente 2- Sin soltar el boton del receptor, mantener pulsado el boton del mando Remocon, hasta que el led del receptor se quede encendido fijo 3-Soltar ambos botones y el nuevo mando ya esta memorizado

siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor

FABRICANTE	SEAV		
MODELO			
HAPPY RS/N			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		1- Mantener presionado el boton MEMO (en el receptor), PRG (en la tarjeta). El led del receptor parpadea lentamente 2- Sin soltar el boton del receptor, mantener pulsado el boton del mando Remocon, hasta que el led del receptor se quede encendido fijo 3-Soltar ambos botones y el nuevo mando ya esta memorizado

siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor

SENTINEL

FABRICANTE	SENTINEL		
MODELO			
ACCESS			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor 1- Apretar el botón de la tarjeta MEMO, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.			
FABRICANTE	SENTINEL		
MODELO			
ACCESS OLD			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor 1- Apretar el botón de la tarjeta MEMO, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.			
FABRICANTE	SENTINEL		
MODELO			
DTR			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor 1- Apretar el botón de la tarjeta MEMO, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.			
FABRICANTE	SENTINEL		
MODELO			
ACCESS 2			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor 1- Apretar el botón de la tarjeta MEMO, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.			

SKY MASTER

FABRICANTE	SKY MASTER		
MODELO			
SKYLINE			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMO, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.
FABRICANTE	SKY MASTER		
MODELO			
MHZ004			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor	1- Apretar el botón de la tarjeta MEMO, REC, ENR o PROG(para algunos basta con apretar este botón, en otros hay que mantenerlo presionado) Ojo: puede que el botón presionado más de 5 seg. borre los mandos grabados. 2- Un LED sobre la tarjeta se enciende o pestañea, apretar el botón de su nuevo mando, la luz de la tarjeta se apaga inmediatamente o en los 10 seg. siguientes.

TELCOMA

FABRICANTE	TELCOMA		siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor	□ 1- Presionando por un instante la tecla P1 la señal relativa emitirá una serie de cinco centelleos. 2- Durante este lapso temporal transmitir el código predispuesto con el mando a distancia que se desea plantear. 3- El encendido con luz fija por tres segundos de la señal indica que el código fue aprendido positivamente. 4- Inmediatamente después la señal vuelve a emitir luz intermitente esperando la transmisión de un nuevo código; si después de cinco centelleos no recibe ninguno, el receptor abandona automáticamente la fase de programación.
MODELO				
NOIRE				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

FABRICANTE	TELCOMA		siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor	1- Presionando por un instante la tecla P1 la señal relativa emitirá una serie de cinco centelleos. 2- Durante este lapso temporal transmitir el código predispuesto con el mando a distancia que se desea plantear. 3- El encendido con luz fija por tres segundos de la señal indica que el código fue aprendido positivamente. 4- Inmediatamente después la señal vuelve a emitir luz intermitente esperando la transmisión de un nuevo código; si después de cinco centelleos no recibe ninguno, el receptor abandona automáticamente la fase de programación."
MODELO				
NOIRE ANTIGUO				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

TMP

FABRICANTE	TMP		1- A traves del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg o los botones 1 y 3 a la vez (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abriir/cerrar la puerta	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
MODELO				
LINK				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

FABRICANTE	TMP		1- A traves del mando original, pulsar el boton semilla aprox 1 seg (abre memoria) 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta aprox 2 seg 3- Esperar de 20 a 30 seg, para que cierre memoria 4- Ya podemos pulsar el boton del nuevo mando para abriir/cerrar la puerta	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
MODELO				
TRIM 2				
SISTEMA	EVOLUTIVO			
FRECUENCIA	433.92 MHz			
MANDO COPIA	RMC166HS			

TORMATIC

FABRICANTE	TORMATC		
MODELO			
MCHS43			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento

FABRICANTE	TORMATC		
MODELO			
MNHS433			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS	No se pueden dar de alta via radio, siempre a traves del receptor	1- Pulsar el boton progr del receptor durante 1 seg, el led del receptor se ilumina 2- Pulsar el boton del mando REMOCON que queremos dar de alta durante 2 seg 3- El led del receptor parpadea rapidamente, soltamos el boton y comprobamos el funcionamiento



UP SYSTEM

FABRICANTE	UP SYSTEM	siempre se tiene que dar de alta abriendo el receptor	1- Pulsar el botón Prog/Res durante 1,5 seg, se oirá una "bip" 2- Pulsar el botón del mando REMOCON que queremos registrar durante 1,5 seg, se oirá otro "bip" 3- Pasados 10 seg cerrara la programación con 2"bips"
MODELO			
			
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		

V2

FABRICANTE	V2		
MODELO			
HANDY		"Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir procedimiento ""A TRAVES DEL RECEPTOR"" 1- Pulsamos a la vez durante cinco segundos los botones 1 y 2 del mando ya dado de alta 2- Soltar ambas teclas. 3- Pulsar antes de que pasen 5 segundos otro botón del mando que se quiere dar de alta. 4- Para salir del autoaprendizaje esperar un mínimo de 5 segundos."	1- Abrimos el receptor. Dentro encontramos una pequeña tecla, SW1. 2- Pulsar esta tecla, el led se enciende. 3-Antes de que pasen 5 segundos pulsar y mantener pulsada la tecla del mando REMOCON que se quiere dar de alta hasta que se apague el led del receptor. 4- El led del receptor se apaga y vuelve a encenderse: el código ha sido memorizado y el receptor queda a la espera durante 5 segundos de un nuevo código para memorizar.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE	V2		
MODELO			
PHOENIX		"Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir procedimiento ""A TRAVES DEL RECEPTOR"" 1- Pulsamos a la vez durante cinco segundos los botones 1 y 2 del mando ya dado de alta 2- Soltar ambas teclas. 3- Pulsar antes de que pasen 5 segundos otro botón del mando que se quiere dar de alta. 4- Para salir del autoaprendizaje esperar un mínimo de 5 segundos."	1- Abrimos el receptor. Dentro encontramos una pequeña tecla, SW1. 2- Pulsar esta tecla, el led se enciende. 3-Antes de que pasen 5 segundos pulsar y mantener pulsada la tecla del mando REMOCON que se quiere dar de alta hasta que se apague el led del receptor. 4- El led del receptor se apaga y vuelve a encenderse: el código ha sido memorizado y el receptor queda a la espera durante 5 segundos de un nuevo código para memorizar.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE	V2		
MODELO			
TSC		"Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir procedimiento ""A TRAVES DEL RECEPTOR"" 1- Pulsamos a la vez durante cinco segundos los botones 1 y 2 del mando ya dado de alta 2- Soltar ambas teclas. 3- Pulsar antes de que pasen 5 segundos otro botón del mando que se quiere dar de alta. 4- Para salir del autoaprendizaje esperar un mínimo de 5 segundos."	1- Abrimos el receptor. Dentro encontramos una pequeña tecla, SW1. 2- Pulsar esta tecla, el led se enciende. 3-Antes de que pasen 5 segundos pulsar y mantener pulsada la tecla del mando REMOCON que se quiere dar de alta hasta que se apague el led del receptor. 4- El led del receptor se apaga y vuelve a encenderse: el código ha sido memorizado y el receptor queda a la espera durante 5 segundos de un nuevo código para memorizar.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE	V2		
MODELO			
TXC		"Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir procedimiento ""A TRAVES DEL RECEPTOR"" 1- Pulsamos a la vez durante cinco segundos los botones 1 y 2 del mando ya dado de alta 2- Soltar ambas teclas. 3- Pulsar antes de que pasen 5 segundos otro botón del mando que se quiere dar de alta. 4- Para salir del autoaprendizaje esperar un mínimo de 5 segundos."	1- Abrimos el receptor. Dentro encontramos una pequeña tecla, SW1. 2- Pulsar esta tecla, el led se enciende. 3-Antes de que pasen 5 segundos pulsar y mantener pulsada la tecla del mando REMOCON que se quiere dar de alta hasta que se apague el led del receptor. 4- El led del receptor se apaga y vuelve a encenderse: el código ha sido memorizado y el receptor queda a la espera durante 5 segundos de un nuevo código para memorizar.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		
FABRICANTE	V2		
MODELO			
TRC		"Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos siempre seguir procedimiento ""A TRAVES DEL RECEPTOR"" 1- Pulsamos a la vez durante cinco segundos los botones 1 y 2 del mando ya dado de alta 2- Soltar ambas teclas. 3- Pulsar antes de que pasen 5 segundos otro botón del mando que se quiere dar de alta. 4- Para salir del autoaprendizaje esperar un mínimo de 5 segundos."	1- Abrimos el receptor. Dentro encontramos una pequeña tecla, SW1. 2- Pulsar esta tecla, el led se enciende. 3-Antes de que pasen 5 segundos pulsar y mantener pulsada la tecla del mando REMOCON que se quiere dar de alta hasta que se apague el led del receptor. 4- El led del receptor se apaga y vuelve a encenderse: el código ha sido memorizado y el receptor queda a la espera durante 5 segundos de un nuevo código para memorizar.
SISTEMA	EVOLUTIVO		
FRECUENCIA	433.92 MHz		
MANDO COPIA	RMC166HS		